



AML
WEST

Pour le patient

Instructions de prélèvement: Test ruban adhésif oxyures

Instructions pour le patient

Il est préférable de procéder à l'échantillonnage le matin avant de se baigner ou d'aller aux toilettes.

Procédure:

- Appliquez une bande de ruban adhésif transparent sur la lame portante pour que le ruban dépasse un bord du verre des deux côtés.
Un court morceau de ruban adhésif est plié en deux pour obtenir une face non-adhésive.
- Maintenez le verre contre un abaisse-langue en bois et détachez la bande dans le sens de la longueur du verre.
- Tirez la bande sur l'abaisse-langue pour que la surface collante soit sur le dessus.
- Pressez le ruban et le verre contre l'abaisse-langue.
- Pressez la surface adhésive contre différentes zones de la région périanale.
- Recoller le ruban adhésif sur la lame.
- Éliminez les bulles d'air en appuyant avec une lame sur le coton-tige